

# Hvordan pakke sykkelkoffert

10 tips for å pakke sykkelkofferten på under 30 minutter.

Av Tord Bern Hansen

[test@bernhansen.com](mailto:test@bernhansen.com)



1

Rengjør sykkelen og finn frem alt som skal være med på turen.

2

Skru pedalene av krankarmene. Husk at venstre pedal har venstregjenger (omvendt).




3

Skru styret av stemmet og ta av setepinnen/setet. Ta godt vare på skruene, husk å pakke dem ned.

4

Slipp noe luft ut av dekkene, ta av hurtigkoblinger og legg hjul og hurtigkoblinger i hjulposene. Legg hjulposen med bakhjulet nederst i kofferten, med kassetten opp.





5

Trekk en plastpose over girskifteren og mesteparten av kjedet. Hvis du trenger bedre plass, kan du binde opp eller skru av girskifteren fra rammen.



6

Legg sykkelen ned i kofferten. Sørg for at kassetten på bakhjulet kommer inne i rammetriangelet. Beskytt kofferten mot krankdrevet med en skumgummikloss. Legg styret langs gaffelen.



7

Legg opp i resten av sykkel-delene, som pedaler, sete og skruer.



8

Legg forhjulet opp i kofferten. Pass på at akslingen kommer inn i rammetriangelet. Legg sykkelstyre eller lignende rundt styre, ramme og andre deler som du ønsker å beskytte mot riper og bulker. Fyll på med hjelm, påskeegg, julegaver og andre nødvendigheter.

9

Stropp fast sykkelen og sjekk at kofferten går igjen. Lås med spenner, kodelås og reim. Pass på at hakene kommer skikkelig ned i låsene. Slå teip over alle låser slik at disse ikke spretter opp.



10

Pass på så du ikke får prolaps når du løfter kofferten som kan veie omkring 30 kg. Kontrollerte du at kofferten fikk plass i bilen du skulle kjøre til flyplassen.

**God tur!**

